

UMAX SMART BOTTLE

U5 White/Black



TOUCH

<p>0° - 36°C</p> <ul style="list-style-type: none"> EN Green CZ Zelená SK Zelená PL Zielony HU Zöld DE Grün ES Verde FR Verde 	<p>37° - 60°C</p> <ul style="list-style-type: none"> EN Orange CZ Oranžová SK Oranžová PL Pomarańczowy HU Narancs DE Orange ES Naranja FR Arancione 	<p>61° - 99°C</p> <ul style="list-style-type: none"> EN Red CZ Červená SK Červená PL Czerwony HU Piros DE Rot ES Rojo FR Rosso
--	--	---

2x

1.5 hrs

- EN Reminder to drink - click 2x. Reminder every 1.5 hour. Automatically turns off after 8 hours.
- CZ Pripomenutí k pití - klikněte dvakrát. Pripomenutí každé 1,5 hodiny. Automaticky se vypne po 8 hodinách.
- SK Pripomenka na pitie - kliknite 2x. Pripomenutie každé 1,5 hodiny. Po 8 hodinách sa automaticky vypne.
- PL Przypomnienie do picia - kliknij 2x. Przypomnienie co 1,5 godz. Automatycznie wyłącza się po 8 godzinach.
- HU Emlékeztető az itala - kattintson duplán. Emlékeztető 1,5 óránként. Automatikusan 8 óra elteltével kikapcsol.
- DE Erinnerung zu trinken - klicken Sie 2x. Erinnerung alle 1,5 Stunden. Schaltet nach 8 Stunden automatisch aus.
- ES Recordatorio para beber - haga clic en 2x. Recordatorio cada 1,5 horas. Se apaga automáticamente después de 8 horas.
- FR Promemoria da bere: fare clic su 2x. Promemoria ogni 1,5 ore. Si spegne automaticamente dopo 8 ore.
- RU Rappel de boire - cliquez 2x. Rappel toutes les 1,5 heures. S'éteint automatiquement après 8 heures.

1. Remove the silicone top.
2. Connect the USB charger.
3. Charge the battery.
4. Remove the silicone top.
5. Connect the USB charger.

- EN Remove silicone top and connect USB charger
- CZ Odstraňte silikonový kryt a připojte USB nabíječku
- SK Odstráňte silikónový kryt a pripojte USB nabíjačku
- PL Zdejmij silikonową osłonę i podłącz ładowarkę USB
- HU Távolítsa el a szilikon fedelel, és csatlakoztassa az USB töltőt
- DE Entfernen Sie die Silikonabdeckung und schließen Sie das USB-Ladegerät an
- ES Retire la cubierta de silicona y conecte el cargador USB
- FR Retirez le couvercle en silicone et connectez le chargeur USB

- EN Low battery
- CZ Vybitá baterie
- SK Vybitá batéria
- PL Niski poziom baterii
- HU Alacsony az akkumulátor
- DE Batterie schwach
- ES Batería baja
- FR Batterie scarica
- RU Batterie faible

- EN Charging
- CZ Nabíjení baterie
- SK Nabívanie batérie
- PL Ładuję baterię
- HU Töltés fel az akkumulátort
- DE Laden Sie den Akku auf
- ES Cargue la batería
- FR Carica la batteria
- RU Chargez la batterie

- EN Charging complete
- CZ Baterie je nabitá
- SK Batéria je nabitá
- PL Bateria jest naładowana
- HU Az akkumulátor fel van töltve
- DE Die Batterie ist geladen
- ES La batería está cargada
- FR La batterie est chargée
- RU La batterie est chargée

- EN This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. When you decide to dispose of this product and/or its battery, do so in accordance with local environmental laws and guidelines.
- CZ Tento symbol označuje, že tento produkt a/nebo baterie by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Pokud se rozhodnete tento výrobek a/nebo jeho baterii zlikvidovat, udělejte to v souladu s místními zákony a směrnicemi o ochraně životního prostředí.
- SK Tento symbol znamená, že tento výrobok a/alebo batéria by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Ak sa rozhodnete tento výrobok a/alebo jeho batériu zlikvidovať, urobte tak v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami o životnom prostredí.
- PL Ten symbol oznacza, że tego produktu i/lub baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Decydując się na utylizację tego produktu i/lub jego baterii, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.
- HU Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és/vagy az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Ha úgy dönt, hogy a terméket és/vagy akkumulátort ártalmatlanítja, akkor ezt a helyi környezetvédelmi törvényeknek és irányelvtábláknak megfelelően tegye meg.
- DE Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder der Akku nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie sich entscheiden, dieses Produkt und/oder den Akku zu entsorgen, befolgen Sie die örtlichen Umweltgesetze und -richtlinien.
- ES Este símbolo indica que este producto y/o batería no debe desecharse con la basura doméstica. Cuando decida deshacerse de este producto y/o su batería, hágalo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.
- FR Ce symbole indique que ce produit et/ou cette batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Lorsque vous décidez de vous débarrasser de ce produit et/ou de sa batterie, respectez les lois et les directives environnementales locales.

- EN Manufacturer hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.
- CZ Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU. Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.umax.cz.
- SK Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice o elektromagnetickej kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.umax.cz.
- PL Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie www.umax.cz.
- HU A gyártó kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (EMC) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányra elérhető a www.umax.cz weboldalon.
- DE Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2014/30/EU. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist bei www.umax.cz.
- ES Fabricante declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/EU. Una copia de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en www.umax.cz.
- FR Le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.umax.cz.

- EN Technical support & service center
- CZ Technická podpora a servisní středisko
- SK Technická podpora a servisné stredisko
- PL Pomoc techniczna & punkt serwisowy
- HU Technikai támogatás & szervizközpont
- DE Technischer Support & Servicecenter
- ES Soporte técnico & centro de servicio
- FR Supporto tecnico & Centro Servizi
- RU Support technique & Centre de services

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Prague 9
Czech Republic

- EN Hand washing only. Do not put into dishwasher. Not for children. Do not remove battery. Do not put in direct sunlight.
- CZ Umývejte ručně. Nedávajte do myčky. Neodstraňujte batériu. Nevystavujte priamému slnečnému svétlu. Není pro děti. Ne vyjměte baterii. Ne vystavujte přímo slunečnímu světlu. Nie je pre deti.
- SK Umývajte ručne. Nedávajte do myčky. Neodstraňujte batériu. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Nie je pre deti.
- PL Umывайте ручне. Не давайтесь до мылькы. Неодстраівайте батэрыю. Не выставляйте прамому слнечнаму светлу. Не је пре дети.
- HU Csak kézmósság. Ne tegye mosogatógépbbe. Ez nem gyerekeknek szól. Ne távolítsa el az akkumulátort. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- DE Nur von Hand waschen. Nicht in die Spülmaschine geben. Entfernen Sie die Batterie nicht. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Es ist nicht für Kinder.
- ES Solo lavado a mano. No poner en lavavajillas. No quite la batería. No exponer a la luz solar directa. No es para niños.
- FR Solo lavaggio a mano. Non mettere in lavastoviglie. Non rimuovere la batteria. Non esporre alla luce solare diretta. Non è per i bambini.
- RU Лавage à la main seulement. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Ne retirez pas la batterie. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ce n'est pas pour les enfants.